

# Systemoptionen - Tab |Daten hochladen / Container|

Auf Systemoptionen-Reiter |Daten hochladen| erfolgen alle Einstellungen für die Kommunikation mit Webservern über FTP- und HTTP-Protokoll zum Hoch- bzw. Herunterladen von [Container](#)-, Report- und [Webviewer](#)-Dateien.

**System Options**

**Container** | Report | Import | 3D-Web-Viewer

Host:

Connection Security:

User Name:

User Password:

Host Directory:

Passive Mode: ☒

Download - Protocol / Data Address:

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

## Einstellungen Upload-Serververbindung

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Host	Ihr Dienstleister für den FTP-Speichersplatz	123.456.789.012
Verbindungssicherheit	Protokoll für den Upload	FTPS
Benutzername	Der für den FTP-Zugriff eingerichtete Account-Name	onyxUser
Benutzerpasswort	Das zum Benutzer passende Passwort für den FTP-Zugriff	••••
Host Verzeichnis	Das Verzeichnis der Daten relativ zum Root-Verzeichnis des Benutzers	container
Passiv Mode	Passiver Übertragungsmodus	an

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab\\_uploaddata&rev=1617885549](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_uploaddata&rev=1617885549)

Last update: **2021/04/08 14:39**

