

Systemoptionen - Tab |Daten hochladen / 3D-Web-Viewer|

Auf Systemoptionen-Reiter |Daten hochladen| erfolgen alle Einstellungen für die Kommunikation mit Webservern über FTP- und HTTP-Protokoll zum Hoch- bzw. Herunterladen von [Container](#)-, Report- und [Webviewer](#)-Dateien.

System Options

Container Report Import **3D-Web-Viewer**

Host:

Connection Security:

User Name:

User Password:

Host Directory:

Passive Mode: ☒

Viewer Home Page:

Data Address:

☒ Allow lossy compression

☐ Use .htaccess

Help Close

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Einstellungen Upload-Serververbindung

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Host	Ihr Dienstleister für den FTP-Speicherplatz	123.456.789.012
Verbindungssicherheit	Protokoll für den Upload	FTPS
Benutzername	Der für den FTP-Zugriff eingerichtete Account-Name	onyxUser
Benutzerpasswort	Das zum Benutzer passende Passwort für den FTP-Zugriff
Host Verzeichnis	Das Verzeichnis der Daten relativ zum root-Verzeichnis des Benutzers	public_html/OnyxWebviewerUploads
htaccess	Soll automatisch eine Datei für Zugriffsrechts (CORS) angelegt werden?	an
Viewer Homepage	Ihre individualisierte Seite mit eingebettetem Webviewer (s. Beispiel unten)	www.image-instruments.de/webviewer/index.html
Daten Adresse	Die zum Host Verzeichnis gehörige Adresse so wie von Aussen gesehen	???.de/OnyxWebviewerUploads/

Verweise

	Webbasierte Kommunikation
	WebViewer-Export
	WebViewer-Bedienelemente

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_uploaddata_webview

Last update:

2024/04/17 12:12

