

## #3211 Höhe Hufeisensockel variabel

---

Für Releases > 3.2.35: In 3D-Modul [Modell ausrichten](#) kann die Höhe der Basisfläche von Hufeisenmodellen mittels Schieberegler zwischen 30mm und 100mm senkrecht zur XZ-Ebene (mittlere Okklusionsebene) vorgewählt werden.

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

<http://onyxwiki.net/doku.php?id=3211>

Last update: **2015/10/03 22:31**

