

Software-Update ausführen

Das Update muss zwingend auf der Hardware aufgespielt werden, auf der der Onyx-Datenbankserver läuft. Stellen Sie also sicher, dass das Update über Programm [Onyx3Config](#) aufgerufen wird, da dieses nur auf der Datenbankserver-Hardware vorhanden ist ▼.

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=server_update

Last update: **2022/01/20 14:58**

