


Systemoptionen - Tab |Daten hochladen|

Auf Systemoptionen-Reiter |Daten hochladen| erfolgen alle Einstellungen für die Kommunikation mit Webservern über FTP- und HTTP-Protokoll zum Hoch- bzw. Herunterladen von [Container](#)-, Report- und [Webviewer](#)-Dateien.



[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Einstellungen Upload-Serververbindung

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Host	Ihr Dienstleister für den FTP-Speichersplatz	123.456.789.012
Verbindungssicherheit	Protokoll für den Upload	FTPS

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Benutzername	Der für den FTP-Zugriff eingerichtete Account-Name	onyxUser
Benutzerpasswort	Das zum Benutzer passende Passwort für den FTP-Zugriff	••••
Host Verzeichnis	Das Verzeichnis der Daten relativ zum root-Verzeichnis des Benutzers	container
Passiv Mode	Passiver Übertragungsmodus	an

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_uploaddata&rev=1617881850

Last update: **2021/04/08 13:37**

