

## Eintrag DefaultFilePath

Diese Einstellung ist nun in den Systemoptionen unterstützt (siehe Schnittstellen, 3D Export, Verzeichnisse).

Siehe auch Beitrag [Textfeld-Platzhalter](#).

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=ini\\_export3d\\_defaultfilepath](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=ini_export3d_defaultfilepath)

Last update: **2017/10/25 15:28**

